



Bedienungsanleitung für Funkhandsender



- **Einzel-Toranlage mit Rot-Ampel:**
Taste 1 zum Ein- und Ausfahren drücken!
- **Einzel-Toranlage mit Rot/Grün-Ampel:**
Taste 1 zum Einfahren drücken!
Taste 2 zum Ausfahren drücken!
- **Doppel-Toranlage mit Rot-Ampel:**
Taste 1 für das Einfahrtstor drücken!
Taste 2 für das Ausfahrtstor drücken!
- Die Tasten 3 und 4 sind **ohne Funktion**.

Bei falscher Bedienung kommt es zu Fehlschaltungen der Ampelanlage.